

Montageanleitung

Sicherheits-Briefkasten mit Auffangkasten

Einbau in Mauerwerk

1. Geeigneten Anbringungsort auswählen und die Höhe festlegen. Beachten, dass der Aufnahmekasten eine Höhe von 800 mm hat.
2. Die Wandstärke sollte mindestens 120 mm und höchstens 210 mm betragen.
3. Für den Einwurfschacht in der ermittelten Wandhöhe einen Durchbruch von 360 mm Breite und 90 mm Höhe, bei einem Neigungswinkel von 45° einbringen.
4. Bei **dickeren Wänden (größer 210 mm)** wird zusätzlich eine Gleithilfe als Verlängerung des Einwurfschachtes benötigt, sowie längere Gewindestangen. Hier sollte der Wanddurchbruch 360 x135 betragen. Blende Typ C verwenden!
5. Um die einwandfreie Funktion des Sicherheitsmechanismus zu gewährleisten sollte die Innenseite des Durchbruchs verputzt oder mit einer Blechschalung versehen werden.
6. Den Annahmeschacht einsetzen und zur Sicherung mittels Gewindestangen mit der Innenblende verschrauben.
7. Beim Anschrauben der Innenbox darauf achten, dass die Funktion des Annahmeschachtes nicht behindert wird.
8. Das Schloss des Aufnahmekastens ist wartungsfrei und sollte nicht mit Öl oder Grafit geschmiert werden.